

SURE™ Washroom Cleaner & Descaler

Detergente disincrostante per il bagno

Descrizione

SURE Washroom Cleaner and Descaler fa parte di una linea esclusiva di prodotti professionali per tutte le esigenze di pulizia quotidiana, a base di sostanze vegetali, 100% biodegradabile. SURE Washroom Cleaner and Descaler è un prodotto altamente concentrato per la pulizia giornaliera e periodica delle superfici dure del bagno resistenti all'acqua. La sua speciale formula combina gli eccellenti risultati di pulizia con la rimozione degli accumuli calcarei, specialmente nelle aree con acque dure.

Caratteristiche principali

- Adatto alla pulizia e disincrostazione di tutte le superfici dure del bagno resistenti all'acqua
- Non lascia residui
- Senza profumo e coloranti
- Contiene attivi vegetali ottenuti da fonti rinnovabili
- 100% Biodegradabile e decomposto da processi naturali
- Nessuna classificazione di pericolo ambientale o di pericolosità per gli utilizzatori

Benefici

- Formula concentrata con eccellenti costi in uso
- Efficace detergenza e disincrostazione anche in aree con acque dure
- Adatto per l'utilizzo su superfici cromate e in acciaio inossidabile
- Riduce l'impatto ambientale

Modalità d'uso

Dosaggio:

Metodo spray:

Dosare 7,5 ml in un flacone riempito con 750 ml di acqua (concentrazione 1%).

Secchio:

Dosare in un secchio 10 ml per litro d'acqua (concentrazione 1%). Aumentare il dosaggio fino a 30 ml per litro d'acqua in caso di incrostazioni ostinate (concentrazione 3%).

Mop:

Dosare in un secchio 10 ml per litro d'acqua (concentrazione 1%). Aumentare il dosaggio fino a 30 ml per litro d'acqua in caso di incrostazioni ostinate (concentrazione 3%).

Applicazione:

Metodo spray:


- Vaporizzare la soluzione su un panno umido e strofinare
- Usare una spugna abrasiva per rimuovere lo sporco ostinato
- Risciacquare o sostituire il panno regolarmente

Secchio:

- Distribuire la soluzione con un panno/spugna o mop e strofinare
- Usare una spugna abrasiva per rimuovere lo sporco ostinato

Mop:

- Distribuire la soluzione con un mop e rimuovere la soluzione



SURE™ Washroom Cleaner & Descaler

Detergente disincrostante per il bagno

Caratteristiche tecniche

Stato fisico:	liquido incolore o giallo tenue
pH tal quale:	2,2 +/- 1
Peso Specifico (20°C):	1.07 +/- 0.02
Viscosità (20°C):	<50 mPa.s

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza. Solo per uso professionale. Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme.

Compatibilità del prodotto

Seguendo le modalità d'uso consigliate, SURE Washroom Cleaner & Descaler è utilizzabile su tutte le superfici dure resistenti all'acqua. Non utilizzare su superfici sensibili all'acqua (es. legno non sigillato o sughero). Testare la compatibilità del prodotto in un punto poco visibile prima dell'utilizzo.

Informazioni ambientali

*La formula SURE Washroom Cleaner & Descaler è 100% biodegradabile, secondo il test OECD 301B. I tensioattivi nel prodotto sono biodegradabili in conformità al Regolamento Europeo EC 648/2004. SURE Washroom Cleaner & Descaler è in fase di certificazione Ecolabel.

Confezioni disponibili

SURE Washroom Cleaner & Descaler è disponibile in bottiglie da 1L e in tanica da 5L, entrambi riciclabili. La tanica da 5L può essere usata per il riempimento dei flaconi da 1L per uso quotidiano.